BRANNINSTRUKS

TEGNFORKLARING

- Du er her
- Manuell melder
- Rømningsretning
- Brannslange
- Håndslokkeapparat



KANNIKGATEN
PLAN 1. ETG.
august 2006-sj

VED BRANN

- Meld brann på tlf: 110
- Iverksett evakuering
- Trykk på manuell melder
- Hvis mulig prøv å slukke
- Lukk vinduer og dører

VED BRANNALARM

- Evakuer, bruk nærmeste nødutgang
- Opptre rolig slik at det ikke oppstår panikk
- Assistèr personer som trenger hjelp
- Lukk vinduer og dører
- Gå til møteplass ved hovedinngang

FOREBYGGENDE BRANNVERN

Gjør deg kjent med følgende:
- Rømningsveier
- Nærmeste manuelle melder
- Slokkeutstyrets plassering

Norconsult